

## **PLAUSI beim Werkzeug um automatisch die SML anzulegen.**

Menüpunkt: **KONSTRUKTION / WERKZEUGE** öffnen und mit **ANSICHT / SACHMERKMALE** auf dem Notebook **SACHMERKMALE** wechseln. Dabei wird die bereits bestehende Sachmerkmaliste geöffnet oder ggf. eine neue Sachmerkmaliste angelegt.