

PLAUSI

Beim Werkzeug die SML automatisch anzulegen

Menüpunkt: **KONSTRUKTION / WERKZEUGE** öffnen und mit **ANSICHT / SACHMERKMALE** auf dem Notebook **SACHMERKMALE** wechseln. Dabei wird die bereits bestehende Sachmerkmaliste geöffnet oder ggf. eine neue Sachmerkmaliste angelegt.